



# Grill & Go BBQ Cart with Umbrella™

The Step2 Company, LLC.  
10010 Aurora-Hudson Rd.  
Streetsboro, OH 44241 USA  
1-800-347-8372 USA & Canada Only  
(330)656-0440  
www.step2.com



## ENGLISH

Intended for use by children from ages 2 years and up.

**OBSERVE ALL STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY. SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.**

### **⚠ WARNING:**

#### **CHOKING HAZARD**

Small parts & sharp points present before assembly. Adult assembly required.

### **⚠ WARNING:**

#### **BURN HAZARD**

- Always check the temperature of the product before letting your children play with it.
- Remember that the product may cause burns if left in direct sunlight.
- Always be aware of the sun and weather conditions, and do not assume that the equipment is safe because the air temperature is not very high.

#### **SAFETY INFORMATION:**

- Provide continuous adult supervision at all times.
- Instruct children not to use product until properly assembled
- **DO NOT** remove any screws once installed. For disassembly, only remove parts not secured by screws.
- **DO NOT** over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- Take notice that screws are designed to pierce the plastic and form their own threads.
- **DO NOT** use this product in the rain or inclement or cold weather conditions.
- Take indoors or do not use when the temperature drops below 32°F (0°C).

#### **CLEANING INSTRUCTIONS**

##### **Electronic Components:**

- Do not submerge in water or spray liquid directly on unit.
- Wipe with damp cloth.

##### **General Cleaning:**

- Use a 50/50 mixture of white vinegar and water.
- Parents should thoroughly wash accessories with mild soapy water before use.

#### **DISPOSAL INSTRUCTIONS:**

Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with government regulations.

#### **IMPORTANT:**

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Insert batteries with correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Follow battery manufacturer's warnings and recommendations.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging.
- Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision.
- The supply terminals are not to be short circuited.

**THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION .**

**THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.**

**WARNING:** CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

**NOTE:** THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

**INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY FOR REPLACEMENT PARTS.**

Conçu pour une utilisation par des enfants de 2 ans et plus.

**RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE.**

**CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

## ⚠ MISE EN GARDE:

### DANGER D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces et pointes acérées présentes avant le montage. Assemblage par un adulte requis.

## ⚠ MISE EN GARDE:

### DANGER DE BRÛLURE

- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer avec.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures si elle est laissée en plein soleil.
- Faites toujours attention au soleil et aux conditions météorologiques, et ne supposez jamais que le matériel est sûr parce que la température de l'air n'est pas très élevée.

### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :

- Faire surveiller les enfants par des adultes en tout temps.
- Expliquer aux enfants qu'ils ne doivent pas utiliser l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit correctement assemblé.
- **NE PAS** retirer les vis une fois l'unité assemblée. Pour désassembler l'unité, retirer uniquement les pièces qui ne sont pas fixées avec des vis.
- **NE PAS** trop serrer les vis, sinon celles-ci ne sont pas en mesure de maintenir les pièces ensemble de manière adéquate.
- Veuillez prendre note que les vis sont conçues pour percer le plastique et former leur propre filetage.
- **NE PAS** ce produit sous la pluie ou par temps froid ou défavorable.
- Conservez-le à l'intérieur ou ne l'utilisez pas lorsque la température descend en dessous de 0°C (32°F).

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

#### COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES:

- Ne plongez pas l'unité dans l'eau et ne la vaporisez jamais directement de liquide. Essayez avec un chiffon mouillé d'une solution de détergent doux.

#### NETTOYAGE GÉNÉRAL:

- Utilisez un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau.
- Les parents doivent laver complètement les accessoires avant l'utilisation.

### INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT :

Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être conforme à toutes les lois nationales.

**INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. SERREZ BIEN LES CONNEXIONS ET REMPLACEZ LES COMPOSANTS USÉS OU ENDOMMAGÉS. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2**

### IMPORTANT :

- N'utilisez pas à la fois des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez pas différents types de piles à la fois.
- Insérez les piles en respectant leur polarité.
- Retirez les piles usées du jouet.
- Respectez les mises en garde et les recommandations du fabricant des piles.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées qu'en présence d'un adulte.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

**CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.**

Uso para niños de 2 años de edad en adelante.

**RESPETE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES.**

**CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.**

## ⚠ ADVERTENCIA:

### RIESGO DE ASFIXIA:

Piezas pequeñas y puntas afiladas presentes antes del montaje. Requiere montaje por adulto.

## ⚠ ADVERTENCIA:

### RIESGO DE QUEMADURAS

- Verifique siempre la temperatura del producto antes de permitir que los niños jueguen con él.
- Recuerde que el producto puede provocar quemaduras si se deja en la luz directa del sol.
- Siempre tenga en cuenta el sol y las condiciones climáticas y no asuma que el equipo es seguro debido a que la temperatura del aire no es demasiado elevada.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Este artículo requiere la supervisión continua de un adulto.
- Instruya a los niños para que no utilicen el producto hasta que esté debidamente montado.
- **NO** quite ningún tornillo una vez que se haya montado. Para desmontar la cama, retire solo las piezas que no estén atornilladas.
- **NO** apriete los tornillos en exceso, ya que las piezas no quedarían unidas de manera adecuada.
- Los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas.
- **NO** use este producto bajo la lluvia o en condiciones climáticas adversas o frías.
- Llévelo al interior o no lo use cuando la temperatura baje de 0°C (32°F).

### INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

#### COMPONENTES ELECTRÓNICOS:

- No sumerja el producto en agua ni lo rocíe con líquido directamente.
- Hume dezca un paño con una solución de detergente suave para limpiarlo.

#### LIMPIEZA GENERAL:

- Use una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua.
- Se recomienda a los padres que limpien los accesorios en profundidad antes de su uso.

### INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la Normativa Gubernamental.

#### IMPORTANTE:

- No mezcle baterías usadas con baterías nuevas.
- No mezcle diferentes tipos de baterías.
- Inserte las baterías con la polaridad correcta.
- Retire las baterías gastadas del juguete.
- Siga las advertencias y recomendaciones del fabricante.
- No recargue pilas que no sean recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Recargue las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Compruebe que no se hayan producido cortocircuitos en las terminales de suministro.

**EXAMINE EL PRODUCTO ANTES DE CADA UTILIZACIÓN. FIJE LAS CONEXIONES Y SUSTITUYA LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DAÑOS O DESGASTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA STEP2 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO.**

Per l'uso da parte di bambini dai 2 anni in su.

**OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI.**

**CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.**

## ⚠ AVVERTENZE:

### RISCHIO DI SOFFOCAMENTO:

Piccole parti e punte acuminate presenti prima del montaggio. È necessario il montaggio da parte di adulti.

## ⚠ AVVERTENZE:

### PERICOLO DI USTIONI

- Controllare sempre la temperatura del prodotto prima di permettere ai bambini di giocare con esso.
- Ricordarsi che il prodotto possono provocare ustioni se lasciato in luce diretta del sole.
- Prestare sempre la massima attenzione alle condizioni meteo e al sole, e non presumere che l'attrezzatura sia sicura perché la temperatura dell'aria non è molto alta.

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

- Fornire una supervisione continua da parte di un adulto in ogni momento.
- Insegnare ai bambini a non utilizzare l'apparecchio prima del montaggio.
- **NON** rimuovere le viti dopo l'installazione. Per lo smontaggio, rimuovere solo le parti non fissate dalle viti.
- **NON** stringere eccessivamente le viti poiché ciò potrebbe causare un collegamento non corretto dei componenti.
- Considerare che le viti sono progettate per forare la plastica e formare filetti.
- **NON** utilizzare questo prodotto sotto la pioggia o in condizioni climatiche avverse o fredde.
- Portare in uno spazio interno o non utilizzare quando la temperatura è inferiore a 0°C (32°F).

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

#### COMPONENTI ELETTRONICI:

- Non immergere in acqua o liquido né spruzzare liquidi direttamente sull'unità.
- Pulire con un panno umido utilizzando una soluzione detergente delicata.

#### PULIZIA GENERALE:

- Usa una miscela 50/50 di aceto bianco e acqua.
- I genitori devono lavare accuratamente gli accessori prima dell'uso.

### ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

#### I IMPORTANTE:

- Non mescolare batterie scariche e nuove.
- Non mescolare diversi tipi di batterie.
- Inserire batterie con la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Seguire le avvertenze e le istruzioni del produttore della batteria.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere dal giocattolo le batterie ricaricabili prima di ricaricarle.
- Le batterie devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

**ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. CHIUDERE FERMAMENTE LE CONNESSIONI E SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.**

## NEDERLANDS

Bestemd voor gebruik door kinderen van 2 jaar en ouder.

**NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIJK ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN.**

**BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.**

### **WAARSCHUWING:** VERSTIKKINGSGEVAAR:

Kleine onderdelen & scherpe punten aanwezig voor montage. Montage voor volwassenen vereist.

### **WAARSCHUWING:** VERBRANDINGSGEVAAR

- Controleer altijd de temperatuur van het product voordat u uw kinderen ermee laat spelen.
- Vergeet niet dat het product brandwonden kunnen veroorzaken als links in direct zonlicht.
- Let altijd goed op de zon en de weersomstandigheden en ga er niet zonder meer vanuit dat het toestel veilig is omdat de luchttemperatuur niet erg hoog is.

### VEILIGHEIDSGEINFORMATIE:

- Zorg te allen tijde voor continu toezicht van een volwassene.
- Instrueer kinderen het product niet te gebruiken tot het goed in elkaar is gezet.
- Verwijder **GEEN** schroeven nadat deze eenmaal zijn geïnstalleerd. Verwijder bij de demontage alleen onderdelen die niet zijn vastgezet met schroeven.
- Draai de schroeven **NIET** te vast aan, anders houden ze de onderdelen niet goed bij elkaar.
- Houd er rekening mee dat schroeven zodanig zijn ontworpen dat ze door het.
- Gebruik dit product **NIET** in de regen of bij slecht of koud weer.
- Neem het mee naar binnen of gebruik het niet wanneer de temperatuur onder de 32°F (0°C) daalt.

### REINIGINGSINSTRUCTIES

#### ELEKTRONISCHE ONDERDELEN:

- Niet in water onderdompelen of rechtstreeks vloeistof op de eenheid sproeien.
- Met behulp van een mild wasmiddel en een vochtige doek afvegen.

#### ALGEMENE REINIGING:

- Gebruik een 50/50 mengsel van witte azijn en water.
- Ouders dienen de accessoires vóór gebruik grondig te wassen.

### AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recylen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

### BELANGRIJK:

- Geen oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
- Geen verschillende soorten batterijen door elkaar gebruiken.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
- Haal lege batterijen uit het speelgoed.
- Volg de waarschuwingen en aanbevelingen van de batterijfabrikant.
- Niet oplaadbare batterijen niet opnieuw opladen.
- Oplaadbare batterijen dienen te worden verwijderd uit het speelgoed voordat ze opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

**DIT PRODUCT VÓÓR ELK GEBRUIK INSPECTEREN. DRAAI VERBINDINGEN GOED VAST EN VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETEN COMPONENTEN. NEEM CONTACT MET DE STEP2 COMPANY VOOR VERVANGINGSONDERDELEN.**

## POLSKI

Produkt przeznaczony do użytku dla dzieci powyżej 2 roku życia.

**PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIJSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.**

**ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.**

### **OSTRZEŻENIE!** RYZYSKO ZADŁAWIENIA

Małe części i ostre punkty obecne przed montażem. Wymagany montaż dla dorosłych.

### **OSTRZEŻENIE!** NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA

- Zawsze należy sprawdzić temperaturę produktu przed zezwoleniem dzieciom na zabawę nim.
- Należy pamiętać, że produkt mogą powodować poparzenia jeśli pozostaje w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zawsze należy zwracać uwagę na słońce i warunki pogodowe. Nie można zakładać, że urządzenie jest bezpieczne, ponieważ temperatura powietrza nie jest bardzo wysoka.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Zapewnić nadzór osoby dorosłej nad dzieckiem przez cały czas.
- Poinstruować dzieci, by nie używały produktu, dopóki nie zostanie prawidłowo zmontowany.
- **NI**e wykręcać żadnych wkrętów po wkręceniu. Podczas demontażu usuwać tylko części niezabezpieczone wkrętami.
- **NI**e **NALEŻY** zbyt mocno dokręcać śrub, ponieważ może to spowodować niewłaściwe połączenie elementów.
- Należy pamiętać, że użyte wkręty przebijające plastik są samogwintujące.
- **NI**e używaj tego produktu w deszczu lub w niesprzyjających lub zimnych warunkach pogodowych.
- Przechowuj w pomieszczeniu lub nie używaj, gdy temperatura spadnie poniżej 32°F (0°C).

### INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

#### ELEMENTY ELEKTRONICZNE:

- Nie zanurzać w wodzie ani nie rozpylać cieczy bezpośrednio na urządzenie.
- Wycierać szmatką zwilżoną łagodnym detergentem.

#### OGÓLNE CZYSZCZENIE:

- Użyj 50/50 mieszanki białego octu i wody.
- Rodzice powinni dokładnie umyć akcesoria przed użyciem.

### INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

### WAŻNE!

- Nie łączyć starych i nowych baterii.
- Nie łączyć baterii różnego typu.
- Włożyć baterie, zachowując prawidłową biegunowość.
- Wyjąć rozładowane baterie z zabawki.
- Przestrzegać ostrzeżeń i zaleceń producenta baterii.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Przed ładowaniem akumulatorów należy wyjąć je z zabawki.
- Akumulatorki należy ładować tylko pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie zwierać styków zasilania.

**NALEŻY SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. MOCNO DOKRĘCIĆ POŁĄCZENIA I WYMIENIĆ USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI. W CELU WYMIANY CZĘŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2.**

## PORTUGUÊS

Destina-se a ser utilizado por crianças com 2 ou mais anos de idade.

**RESPEITE AS SEGUINTESS ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL.**

**GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.**

### **AVISO:** PERIGO DE ASFIXIA

Peças pequenas e pontas afiadas presentes antes da montagem. Montagem de adulto necessária.

### **AVISO:** RISCO DE QUEIMADURA

- Verifique sempre a temperatura do produto antes de deixar o seu filho brincar com o mesmo.
- Lembre-se de que o produto podem causar queimaduras se deixado em luz solar direta.
- Esteja sempre ciente das condições climáticas e do sol e não assumo que o equipamento to é seguro porque a temperatura do ar não está muito elevada.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Mantenha sempre a vigilância por parte de um adulto.
- Diga à criança para não usar o produto até que esteja devidamente montado.
- **NI**o remova nenhum parafuso depois de montado. Para desmontar, remova apenas as partes que não estão presas com parafusos.
- **NI**o aperte demasiado os parafusos, caso contrário estes não conseguirão manter as peças unidas.
- Tenha em conta de que os parafusos foram concebidos para perfurar o plástico e formar as suas próprias roscas.
- **NI**o utilize este produto à chuva ou em condições climáticas adversas ou frias.
- Leve para dentro de casa ou não utilize quando a temperatura descer abaixo dos 32°F (0°C).

### INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

#### COMPONENTES ELECTRÓNICOS:

- Não mergulhe em água ou deite líquido directamente sobre a unidade.
- Use um pano humedecido com solução de limpeza de detergente suave.

#### LIMPEZA GERAL:

- Use uma mistura 50/50 de vinagre branco e água.
- Os pais devem lavar cuidadosamente os acessórios antes da utilização.

### IMPORTANTE:

- Não misture pilhas velhas e novas.
- Não misture tipos de pilhas diferentes.
- Insira as pilhas com a polaridade certa.
- Retire as pilhas gastas do brinquedo.
- Siga os avisos e recomendações do fabricante das pilhas.
- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de recarregar.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Os terminais de alimentação não devem ser sujeitos a curto-circuito.

**INSPECCIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. APORTE BEM AS LIGAÇÕES E SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTEN PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.**

GEEIGNET FÜR KINDER AB 2 JAHREN.

BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE UND WARNUNGEN, UM DAS RISIKO ERNSTER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN ZU MINIMIEREN.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

**⚠️ WARNUNG:**

**ERSTICKUNGSGEFAHR**

Kleinteile und scharfe Spitzen vor dem Zusammenbau vorhanden. Montage durch Erwachsene erforderlich.

**⚠️ WARNUNG:**

**VERBRENNUNGSGEFAHR**

- Bevor Sie Ihre Kinder damit spielen lassen, stets die Temperatur des Produktes prüfen.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung kann das Produkt Verbrennungen verursachen.
- Achten Sie stets auf die Sonneneinstrahlung und die Wetterbedingungen und gehen Sie nicht davon aus, dass die Benutzung des Produkts aufgrund einer niedrigen Lufttemperatur unbedenklich ist.

**AUFBAU**

- Nur zur Benutzung unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.
- Kinder nicht mit dem Produkt spielen lassen, bis es vollständig zusammengebaut ist.
- Einmal eingebaute Schrauben **NICHT** entfernen. Zur Demontage nur Teile entfernen, die nicht durch Schrauben befestigt sind.
- Schrauben **NICHT** überdrehen, anderenfalls ist der Zusammenhalt der Teile nicht garantiert.
- Bitte beachten, dass die Schrauben im Kunststoff eigene Bohrlöcher bohren.
- Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT** bei Regen oder schlechtem bzw. kaltem Wetter.
- Nehmen Sie es in Innenräumen auf oder verwenden Sie es nicht, wenn die Temperatur unter 0°C (32°F) fällt.

**REINIGUNGSANWEISUNGEN**

- Elektronische Komponenten: Nicht in Wasser eintauchen oder mit Spritzwasser in Kontakt bringen. Verwenden Sie schonende Reinigungsmittel. Mit feuchtem Tuch abwischen.

**REINIGUNG ALLGEMEIN:**

- Verwenden Sie eine 50/50 Mischung aus weißem Essig und Wasser.
- Eltern sollten die Teile vor dem Erstgebrauch abwaschen.

**ENTSORGUNGSANWEISUNGEN**

Bitte geben Sie das Produkt zum Recycling, wenn möglich. Die Entsorgung muss gemäß behördlichen Regelungen erfolgen.

**WICHTIG**

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen.
- Batterien müssen in der angegebenen Richtung eingegeben werden.
- Gebrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Beachten Sie die Warnungen und Empfehlungen des Batterieherstellers.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

**PRÜFEN SIE DIESES PRODUKT VOR JEDER VERWENDUNG. ZIEHEN SIE SCHRAUBVERBINDUNGEN FEST AN UND ERSETZEN SIE BESCHÄDIGTE ODER ABGENUTZTE TEILE. KONTAKTIEREN SIE STEP2 BEZÜGLICH ERSATZTEILEN.**

供 2 岁及以上的儿童使用。

阅读以下陈述和警示，减少严重或致命伤害发生的可能性。  
保存本说明书以供今后参考。

**⚠️ 警示:**

**窒息危险**

组装前存在小零件和尖点。需要成人组装。

**⚠️ 警示:**

**灼伤危险**

- 让孩子玩耍产品之前，请始终检查产品的温度。
- 请记住，该产品可能会造成烫伤 如果阳光直射。
- 随时关注太阳与天气情况，请勿因 为气温不高而认为游乐设施是安全的。

**安全信息:**

- 任何时候都需要有成人监督。
- 告诫儿童不要在产品组装完毕前使用产品。
- **请勿**在安装后取下任何螺钉。拆卸时，只能取下非螺钉固定的部件。
- **请勿**过度拧紧螺钉，否则不能适当地紧固部件。
- 请注意，螺钉的设计使其可以穿透塑料并自己形成螺纹。
- 请勿在雨中或恶劣或寒冷的天气条件下使用本产品。
- 请将其放置在室内或温度降至 32°F (0°C) 以下时请勿使用。

**清洁指南**

**电子元件:**

- 不要将其浸在水中或直接向部件上喷洒液体。
- 使用温和的洗涤剂用湿抹布擦拭。

**般清洁:**

- 使用白醋和水的50/50混合物。
- 家长应在使用前彻底清洗配件。

**处理指南:**

如可能，请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

**电池安全信息:**

- 不要混用新旧电池。
- 不要混用不同类型的电池。
- 以正确的极性插入电池。
- 从玩具中取出耗尽的电池。
- 遵循电池制造商的警告和建议。
- 不要给非充电电池充电。
- 充电电池应先 从玩具中取出，然后进行充电。
- 充电电池只能在成人监督下进行充电。
- 供电端不应出现短路。

每次使用前检查本产品。固定连接处，并换掉破损和磨损的部件。联系 Step2 有限责任公司获取替换零件。

مخصص للتعلم للأطفال من سن 2 سنوات فما فوق.

قم بمعالجة الملاحظات في دليل إلمانية التعرض للإصابة خطيرة مررتة.  
احفظ هذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

**⚠️ تحذير:**

**خطر اختناق**

توجد أجزاء صغيرة فقط حشو لبطانة. يرجى عدم تناولها.

**⚠️ تحذير:**

**خطر الحرق**

تأكد دائماً من تجنب ملامسة أجزاء المنتج للأطفال لئلا يلعب به.  
تأكد دائماً من تجنب ملامسة المنتج في حال حرقه إذا تركت في الشمس أو في ظل أشعة الشمس المباشرة.  
انتبه دائماً من ظروف الطقس، وتجنب أن لجاهازمن أن درجة حرارة الهواء غير مناسبة للعب.

**معلومات**

السلامة: عليك تجنبه الأطفال لعدم استخدام المنتج قبل تجميعه بشكل صحيح.  
تحذير: لا تتركها في الشمس أو في ظل أشعة الشمس المباشرة.  
انتبه دائماً من ظروف الطقس، وتجنب أن لجاهازمن أن درجة حرارة الهواء غير مناسبة للعب.


























**المحتويات:**

وانت إلى الماء أو ترش سائل عليها.  
تنظيف: استخدم مزيل للدهون أو منظف معتدل.  
والماء استخدم مزيج 50/50 من الخل الأبيض.  
الرشاشات: يجب على الوالدين غسل الملحقات بعناية قبل استخدامها.  
المنتج: يجب إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة المنتج مع القوانين الحكومية.



**ها**


مفوض بطاريات قديمة وأخرى جديدة معاً.  
ألقى بطارياتك في اتجاه القطب الصحيح.  
إنزع البطاريات الفارغة من اللعبة.  
اتبع تعليمات وتوصيات الجهة المصنعة فيما يخص البطاريات.  
تأكد من إعادة شحن البطاريات التي يبلغ أعمارها 6 أشهر أو أكثر.  
القبالة لإعادة الشحن من اللعبة قبل إعادة شحنها.  
يجب شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن في الأماكن الباردة.  
يجب أن يتم تقصير دائرة أطراف البطاريات.  
افحص المنتج قبل استخدامه. اربط الوصلات كما أو استبدل المكونات المتالفة أو البطاريات ب Step2 لتبادل الأجزاء.

شركة 2



**Required (NOT INCLUDED) / Requis (NON INCLUDES) / Componentes necesarios (NO INCLUIDAS) / Funziona con (NON INCLUDE) / Vereist (NIET MEEGELEVERD) / Necessário (NÃO INCLUIDAS) / Wymagane (NIE DOŁĄCZONO) / Erforderlich (NICHT INBEGRIFFEN) / 需要 (不包括) / غير مطلوب (لا يرد مع المنتج) /**





**PLEASE NOTE:** Product has no holes. Screws form their own. Apply pressure.

**VEUILLEZ NOTER :** Le produit n'a pas de trou. Les vis formeront leurs propres trous. Appliquez une pression.

**POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE:** El producto no tiene orificios. Los tornillos forman sus propios orificios. Ejerza presión.

**NOTA:** Sul prodotto non sono presenti fori. Le viti sono autofilettanti. Premerle in posizione.

**ATTENTIE:** Dit product is niet voorzien van schroefgaten. De schroeven vormen hun eigen gaten. Oefen druk uit.

**TENHA EM ATENÇÃO:** O produto não tem furos. Os parafusos são autorroscantes. Aplique pressão.

**UWAGA:** Produkt nie zawiera otworów. Wkręty tworzą własne otwory. Należy je dociskać.




**BITTE BEACHTEN:** Das Produkt hat keine Bohrungen. Die Schrauben bilden beim Eindrehen ihre eigenen Bohrungen. Wenden Sie Druck an.







**请注意:** 产品无孔。自攻螺钉会自己钻孔。施加压力。











يرجى ملاحظة أنه: لإلامير الثقوب الخاصة بها. اضغط. قم بفتح المسد. لمنتج د ثقوب جوت



- Snap
- Emboïter
- Encájelo
- Schiocco
- Klik
- Pstryknąć
- Estalido
- Einrasten
- 咔嚓声
- فرقعة











# 17



**Insert correct battery type as shown in diagram inside battery compartment.**

Insérez des piles du type correct comme indiqué dans le diagramme dans le compartiment des piles.

Instale en el compartimiento el tipo correcto de pila tal y como se muestra en el diagrama.

Inserire un tipo di batterie corretto come mostrato nel diagramma all'interno al compartimento delle batterie.

Breng de juiste batterijtypen in zoals afgebeeld in het schema in het batterijcompartiment.

Insira o tipo de pilhas correcto conforme indicado no diagrama no interior do compartimento das pilhas.


Włóż odpowiednie baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii.

Passende Batterie entsprechend der Abbildung in das Batteriefach einlegen.


如图所示，将正确型号的电池装入电池盒。

ضع بطاريات مرزاناوولجرح كمرأ هو مرضح يقي لولولتناخطي طيلاموجود لخل ت جي فلاب ط ايات.


# 18




# 19




# 20




# 21















# 22



# 23







**(Umbrella design & color may vary)**

(La conception et les couleurs de l'ombrelle peuvent varier)

(El diseño y color de la sombrilla puede variar)

(Il design e il colore dell'ombrello potrebbero variare)

(Ontwerp en kleur van de parasol kunnen variëren)

(O desenho e a cor da sombrinha podem variar)

(Wzór i kolor parasola mogą ulec zmianie)

(Regenschirm Design & Farbe kann variieren)

(伞的设计和颜色可能会有所不同)

قد يختلف تصميم مظلة فيونها

- Additional components with no assembly required.
- Composants supplémentaires ne nécessitant aucun assemblage.
- Componentes adicionales que no requieren ensamblaje.
- Componenti aggiuntivi che non richiedono alcun assemblaggio.
- Extra componenten waarvoor geen montage vereist is.
- Dodatkowe elementy nie wymagające montażu.
- Componentes adicionais sem necessidade de montagem.
- Zusätzliche Komponenten, kein Zusammenbau erforderlich.
- 无需组装的附加组件。
- مكونات إضافية لا تتطلب التجميع.

